

Zámek CD 048 OSC – pro posuvné dveře se sklopnou kličkou

Kování zámku se skládá z následujících hlavních částí:

- krycí oválná mušle (vrchní díl) – 2 ks
- vnitřní oválná mušle se sklopnou kličkou – 1 ks
- vnitřní oválná mušle s otočným segmentem („ořech“) se čtyřhranem – 1 ks



krycí oválná mušle (vnější strana) a vnitřní mušle se sklopnou kličkou



krycí oválná mušle (vnitřní strana) a vnitřní strana s otočným segmentem

Postup výměny (přehození) jednotlivých částí kování

Jak je z přechozích obrázků viditelné, je krycí oválná mušle pouze nasazená na vnitřní (plastové) mušli (podobně jako např. u rozetového kování). Obvykle na spodním okraji oválu této krycí mušle je malý výřez, kde je možné za pomoci malého plochého šroubováku začít s demontáží krycí mušle (doporučuji podložit si šroubovák nějakou podložkou, aby nedošlo k poškození povrchu dveřního křídla) standardním způsobem.



otvor na spodním okraji krycí mušle

Po sejmutí krycí mušle je přístupná vnitřní plastová mušle (buď se sklopnou kličkou, nebo s otočným segmentem), která je k rámu dveřního křídla přichycena 2-4 ks vrutů do dřeva. Odšroubováním těchto vrutů je možné vnitřní mušli demontovat a pak namontovat na druhou stranu dveřního křídla.



otvory pro vruty ve vnitřní plastové mušle

osazení čtyřhranu (v části s otočným segmentem)

Čtyřhran je nasazený obvykle v části mušle s otočným segmentem, ve druhé části se sklopnou kličkou je pouze volně nasazen. Uvnitř vlastního zámku je ještě vložen distanční kus na čtyřhran, který má obvykle menší průměr než otvor v zámku (POZOR při demontáži kování neztratit tento distanční kus). Ani jedna z vnitřních mušlí není fixována na čtyřhran (např. pomocí vrutu apod.).

Po výměně vnitřních mušlí z jedné strany dveřního křídla na druhou (a po jejich přišroubování vruty) se provede nasazení vrchní krycí části mušle (doporučuji, z estetického hlediska, nasadit mušli tak, aby výřez směřoval dolů a nebyl viditelný shora).